



10°C - 24°C
50°F - 75°F



Only



English

REF 310071 Self-cure composite resin
25g (Base) + 25g (Catalyst)

DO NOT USE IN PRESENCE OF EUGENOL

- 1) Prepare tooth and apply self-cure composite bonding agent
- 2) Mix equal amounts of Base and Catalyst pastes. Do not cross-contaminate jars. 2-1/2 minutes working time from this point on.
- 3) Back-load into any Centrix C-R® Syringe tube (not NeedleTube).
Do not load tube more than 1/2 full!
- 4) Insert plug into tube.
- 5) Load tube into syringe barrel.
- 6) Squeeze syringe with a slow, steady pressure and inject.
- 7) Finish C-R® Hybrid when fully set (4 to 5 minutes).

Svenska

REF 310071 Självhårdande kompositiharts
25 g (bas) + 25 g (katalysator)

ANVÄND EJ TILLSAMMANS MED EUGENOL!

- 1) Förbered tanden och applicera det självhårdande komposit-bindemedlet.
- 2) Blanda lika delar bas och katalysator. Blanda ej ihop burkarnas innehåll. Blandningen kan bearbetas i 2 1/2 minuter räknat från denna tidpunkt.
- 3) Bakladda hartset i Centrix C-R® sprutör av valfri typ (dock ej kanylör). Ladda endast sprutörret till hälften!
- 4) Sätt pluggen på röret.
- 5) Ladda röret i sprutkolven.
- 6) Tryck ihop sprutan i en jämn och långsam rörelse för att injicera hartset.
- 7) Putsa C-R® Hybrid när det härdat helt (4-5 minuter).

Español

30 x .25g Temporal curado con luz para incrustaciones comunes e incrustaciones con recubrimiento de la cara oclusal. Se recomienda el uso de un desensibilizador de dentina como D/SENSE®.

- 1) Enjuague y seque la cavidad de la caries.
- 2) Coloque la punta dentro del asidero de la jeringa C-R® y quite la tapa.
- 3) Presione la jeringa e inyecte dentro de la preparación, usando una presión lenta y constante. No lo fuerce.
- 4) En aplicaciones de incrustaciones comunes o con recubrimiento de lacara oclusal, mantenga las áreas de contacto libres de material con unacinta matriz.
- 5) Cure con luz todas las superficies durante un mínimo de 45 segundos.
- 6) Revise la oclusión. El exceso se puede quitar con un instrumento rotatorio o con un escalpelo.
- 7) Quite la punta de la jeringa y deséchela adecuadamente.
- 8) Para quitar el TEMPIT® L/C, inserte un explorador filoso dentro del material y tire hacia fuera. No lo use en pacientes con una sensibilidad conocida al metacrilato. No lo use en presencia de eugenol.

Portuguese

REF 310071 Resina composta de auto-cura
25g (Base) + 25g (Catalisador)

NÃO USE COM EUGENOL

- 1) Prepare o dente e aplique o agente de união do composto.
- 2) Misture quantidades iguais das pastas de Base e do Catalisador. Não contamine os potes com outro produto. Tempo de trabalho de 2-1/2 minutos a partir deste ponto.
- 3) Carregue o tubo de qualquer seringa Centrix C-R® (Tubo sem agulha). Não encha mais do que a metade!
- 4) Insira o bujão no tubo.
- 5) Coloque o tubo no cilindro da seringa.
- 6) Aperte a seringa com uma pressão lenta e uniforme e injete.
- 7) Faça o acabamento do C-R® Hybrid quando completamente endurecido (4 a 5 minutos).

Nederlands

REF 310071 Zelfuithardende composietvullinghamars
25 g base + 25 g katalysator

NIET GEBRUIKEN ALS ER EUGENOL IN DE BUURT IS!

- 1) Bereid de tand voor en breng een zelfuithardend bindmiddel voor composietvulling en aan.
- 2) Meng gelijke delen base- en katalysatormengsels. Besmet de potjes niet met elkaar. U heeft 2 1/2 minuut tijd om te werken vanaf dit moment.
- 3) Stop het materiaal in de achterkant van het buisje van de Centrix C-R® injectiespuit. Niet meer dan voor de helft vullen!
- 4) Steek de plug in het buisje.
- 5) Plaats het buisje in de cilinder van de injectiespuit.
- 6) Druk langzaam en gelijkmatig op de injectiespuit en injecteer.
- 7) Maak de C-R® Hybrid af wanneer het zich helemaal gezet heeft (4 à 5 minuten).

Deutsch

REF 310071 Chemisch härtendes Komposit
25 g Basispaste + 25 g Katalysatorpaste

ACHTUNG: KONTAKT MIT EUGENOL VERMEIDEN!
Gebrauchsanleitung

- 1) Zahn wie gewohnt präparieren und chemisch härtendes Adhäsiv aufbringen.
- 2) Gleiche Mengen Basis- und Katalysatorpaste miteinander mischen. Kontakt der Vorratsbehälter untereinander vermeiden. Verarbeitungszeit nach dem Mischen 2,5 min.
- 3) Material mit einem Centrix C-R® Tip (außer Needle Tip) vom Mischblock aufnehmen. Achtung: C-R Tip nur zur Hälfte füllen.
- 4) Kolben einführen
- 5) C-R® Tip in die Dosierpistole einsetzen
- 6) Material mit leichtem gleichmäßigem Druck auspressen und applizieren
- 7) Endgültige Bearbeitung von C-R® Hybrid nach dem vollständigen Aushärten - d.h. nach 4-5 min

Français

REF 310071 Résine composée autopolymérisante
25 g (base) + 25 g (catalyseur)

NE PAS UTILISER EN PRÉSENCE D'EUGÉNOL

- 1) Préparez la dent et appliquez l'agent adhésif de la résine composée autopolymérisante.
- 2) Mélangez des quantités égales de pâtes de base et de catalyseur. Ne contaminez pas les bouchons entre eux. Vous avez 2 minutes 30 de travail à partir de ce moment-là.
- 3) Rétroremplissez le mélange dans un tube de seringue Centrix C-R® (pas dans le tube à aiguille). Ne remplissez pas plus de la moitié!
- 4) Introduisez le bouchon dans le tube.
- 5) Placez le tube dans le corps de la seringue.
- 6) Appuyez lentement sur la seringue en maintenant une pression constante et injectez.
- 7) Terminez l'Hybride C-R® lorsqu'il est totalement pris (de 4 à 5 minutes).

Italiano

REF 310071 Composito autoindurente
25 g (base) + 25 g (catalizzatore)

NON USARE IN PRESENZA DI EUGENOLO!

- 1) Preparare il dente ed applicare l'agente legante del composito.
- 2) Miscelare in parti eguali la pasta di base ed il catalizzatore. Evitare la contaminazione incrociata dei contenitori. Il tempo utile di lavorazione post-miscelazione è di 2 minuti e 1/2.
- 3) Caricare dal retro un tubo per siringa Centrix C-R® (non un tubo per ago). Riempire il tubo per non più della metà.
- 4) Inserire lo stantuffo nel tubo.
- 5) Caricare il tubo nel cilindro della siringa.
- 6) Premere lentamente lo stantuffo della siringa esercitando una pressione uniforme ed inniettare il preparato.
- 7) Rifinire il C-R® IBRIDO quand'è completamente indurito (dopo 4 o 5 minuti).

Dansk

REF 310071 Selvhærdende kompositresin
25g (basis) + 25g (katalysator)

MÅ IKKE ANVENDES I NÆRHEDEN AF EUGENOL

- 1) Gør tanden klar og påstryk selvhærdende kompositbindemiddel.
- 2) Bland lige dele basis og katalystormasse. Krukkerne må ikke tværkontamineres. 2 1/2 minuts arbejdstid fra dette punkt.
- 3) Baglad i et Centrix C-R® sprøjterør ikke kanylerør. Må kun fyldes 1/2 fuld!
- 4) Sæt prop i røret.
- 5) Sæt røret i sprøjtecyklinderen.
- 6) Tryk på sprøjten med langsomt, jævnt tryk og injicér.
- 7) Færdigbehandl C-R® Hybrid, når det er fuldstændig hærdet (4 til 5 minutter).